



**Site Internet : [www.farmline](http://www.farmline).**

## **PLUMEUSE 24 DOIGTS RIV148/1**

Sert à plumer des poules et poulets et autres animaux similaires

Au préalable, les animaux doivent être plongés dans l'eau à une température de 50 à 60° pendant 2 à 3 minutes, ensuite ils pourront être plumés en les plaçant sur le rouleau muni de doigts caoutchouc qui enlève les plumes en tournant. Nous conseillons de ne pas trop chauffer l'eau dans laquelle il faut plonger les animaux car, au cours du plumage, les doigts en caoutchouc du rouleau pourraient arracher la peau avec les plumes.

L'appareil doit toujours être mis en marche à vide et, pendant le service, on ne doit jamais agir sur le rouleau pour le bloquer. La non-observation de cette consigne peut entraîner l'endommagement du moteur électrique, dans ce cas précis, la SARL Masson et Fils décline toute responsabilité.

### **INSTALLATION DE L'APPAREIL**

Sortir l'appareil de l'emballage, vérifier si tout est en bon état, puis assembler les parties livrées démontées comme indiqué dans le plan, prenez soin de bloquer le tout de façon adaptée. Contrôler les données figurant sur la plaquette de signalisation de l'appareil et vérifier si la tension nominale de réseau et la puissance disponible sont adaptées au bon fonctionnement de la plumeuse. Vérifier également si l'installation de mise à terre est performante. La mise à terre de l'appareil est obligatoire aux termes de la loi. La SARL Masson et Fils décline toute responsabilité pour les dommages éventuels causés aux objets et aux personnes, à cause de la non-observation de ces consignes. Vérifier si toutes les parties sont bien fixées au bon endroit, puis, avant l'emploi, essayer pendant quelques minutes le bon fonctionnement de la plumeuse. Après avoir constaté que tout marche régulièrement, vous pouvez utiliser l'appareil pour obtenir le résultat pour lequel il a été conçu. Il est toujours indispensable de mettre l'interrupteur de mise en marche sur OFF et sortir la fiche de raccordement de la prise, avant d'effectuer n'importe quelle intervention sur la plumeuse.

### **LA MISE EN MARCHE**

La mise en marche **DOIT ETRE FAITE A VIDE**


## SUBSTITUTION ET PROLONGEMENT DU CÂBLE D'ALIMENTATION

Eteindre l'appareil en mettant l'interrupteur sur OFF et sortir la fiche de la prise de réseau.

Retourner l'appareil et ôter la petite porte d'accès des parties intérieures fixée avec les vis. Remplacer le câble d'alimentation par un autre du même type, ayant la même section et recomposer les parties de l'appareil comme elles étaient à l'origine. L'appareil est fourni avec un câble de raccordement ayant une longueur et une section adaptée. Les modifications éventuelles (prolongement) devront être faites uniquement par des personnes qualifiées, conformément aux normes de sécurité en vigueur. Les rallonges appliquées par l'utilisateur sans tenir compte du fait que la section du câble doit toujours être plus grande si la longueur est plus importante, causent le disfonctionnement du moteur électrique. La SARL Masson et Fils décline toute responsabilité pour les problèmes causés par la non-observation de ces consignes.

## ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Avant d'effectuer toute intervention d'entretien ou de nettoyage sur la plumeuse, il faut toujours éteindre l'appareil en mettant l'interrupteur sur OFF et en sortant la fiche de la prise de réseau. L'entretien se fait grâce aux contrôles périodiques ordinaires des parties en mouvement et des parties électriques externes de l'appareil, dans le but de vérifier si rien n'a été endommagé. En plus, il faudra changer les doigts en caoutchouc quand ils seront usés ou abimés. Quand le remplacement doit être fait, nous conseillons de contacter directement la SARL Masson et Fils qui va vous fournir les indications nécessaires, si on ne veut pas effectuer l'opération en arrachant les doigts qui sont fixés dans les trous du rouleau, avant de les remplacer. Pour que l'appareil soit toujours gardé en bon état de marche, il est utile d'exécuter un nettoyage soigné, avec de l'eau, pour enlever les restes de plume après chaque usage.



- 1- Corps de la plumeuse
- 2- Pieds
- 3- Rouleau 24 Doigts

- 4- Câble de raccordement
- 5- Pièces pour calage de la plumeuse
- 6- Vis de fixation des pieds

Nous pouvons vous fournir les doigts de plumeuse Réf.DC100.

Retrouvez tous nos produits sur notre site :  
[www.farmline.fr](http://www.farmline.fr)